



Meine Bank. Mein E-Auto. Anleitung Renault Zoe

Ausleihen:

1. Chipkarte vor den Kartenleser in der Windschutzscheibe halten bis Fahrzeug aufsperrt.
2. Fahrertür öffnen. Schalter für das Freigeben des Stromsteckers betätigen.
3. Fahrzeug von der Ladestation abhängen und Kabel in den Kofferraum legen.
4. Fuß auf die Bremse stellen und „Start/Stop“ Button drücken.
ACHTUNG: Es ist kein Motorengeräusch zu hören. Nur im Display steht „Ready“.
5. Automatikhebel auf „D“ (Vorwärtsgang) oder „R“ (Rückwärtsgang) stellen und losfahren.
6. Beim zwischenzeitlichen Parken den Automatikhebel auf „P“ und den „Start/Stop“ Button drücken. Chipkarte vor den Kartenleser in der Windschutzscheibe halten bis Fahrzeug zusperrt.

ACHTUNG: Wird das Auto nicht versperrt, deaktiviert es sich nach 10 Minuten automatisch. Eine neuerliche Aktivierung mit der Schlüsselkarte ist erforderlich.

Rückgabe:

7. Auto auf markierten Parkplatz vor Raiffeisenbank Wipptal stellen, Automatikhebel auf „P“ und „Start/Stop“ Button drücken.
8. Schalter für das Öffnen des Ladedeckels links unten betätigen
9. Kabel aus dem Kofferraum holen, Auto anstecken (egal wie hoch der Akkustand ist) und persönliche Gegenstände mitnehmen.
10. Auto mit Schlüsselkarte versperren.
11. Schlüsselkarte ins Postfach rechts neben dem Haupteingang der Raiffeisenbank Wipptal einwerfen.

